



Gebruikshandleiding

Vouwsteiger type: VS 4S

Aluminium vouwsteigers volgens de Europese norm
EN 1004-1:2020 + EN 1004-2:2021

Deze gebruikershandleiding werd zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door Solide nv.
De gebruiker is verantwoordelijk dat deze handleiding aanwezig is op de gebruikers locatie.
De werkgever, toezichthouder en gebruiker moet zekerstellen dat de personen met de opbouw belast,
deze handleiding gelezen en begrepen hebben en aldus de steiger veilig kunnen opbouwen.

SOLIDE nv

Senatorlaan 12
B 3201 Langdorp

www.solide.com

Tel: +32 13 772 313

E-mail: info@solidegroup.com

OPGELET!


Een val van een steiger kan een ernstig letsel of de dood als gevolg hebben.
Indien de instructies in deze handleiding NIET opgevolgd worden kan dit leiden tot ernstige ongevallen.

De VS-kamersteiger mag uitsluitend opgebouwd worden en gebruikt worden conform de instructies in deze handleiding en de lokaal geldende wet- en regelgeving.

Gebruikerstrainingen kunnen de handleiding niet vervangen, deze trainingen zijn slechts een aanvulling op de handleiding.

Aanpassingen afwijkend aan deze handleiding mogen niet gedaan worden.

Solide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet conform opbouwen t.a.v. deze handleiding en gebruiken van de steiger.



Veiligheidsinstructies

Volgende punten zijn van toepassing voor alle typen vouwsteigers:

- 1) Vouwsteigers mogen alleen worden ge(de)monteerd door 2 personen die vertrouwd zijn met de gebruikshandleiding van de fabrikant
- 2) Beschadigde of defecte elementen mogen niet gebruikt worden, deze dienen steeds vervangen te worden
- 3) Enkel originele Solide onderdelen mogen worden gebruikt, volgens de aanwijzingen van de fabrikant
- 4) De locatie waar de vouwsteiger opgebouwd wordt dient vlak te zijn en moet het gewicht van de opbouw kunnen dragen.
- 5) De maximale onderlinge afstand tussen platformen bedraagt 2,25m. Tussen de grond en het eerste platform of tussen een platform <0.6m van de grond en het eerstvolgende platform is de maximale afstand 3,4m
- 6) Steigers mogen niet gebruikt worden als toegang tot andere constructies of gebouwen
- 7) Er mogen geen overbruggingen worden gemaakt tussen vouwsteigers en gebouwen en steigers onderling
- 8) Er mogen geen hijswerktuigen aan vouwsteigers bevestigd worden, dit kan de zijdelingse stabiliteit in gedrang brengen. Materialen en gereedschappen uitsluitend aanvoeren m.b.v. handkracht bijv. via emmer en touw. Dit dient steeds aan de smalste zijde (framezijde) van de steiger te gebeuren en binnen de toegestane horizontale en verticale belastingen
- 9) Het verhogen van de platformhoogte d.m.v. trap, ladder, stoel of dergelijke is verboden. Platformen mogen niet verlengd worden
- 10) De steiger mag niet worden opgehangen
- 11) Nieuw geleverde platformen zijn aan beide zijden voorzien van een opwaai-beveiliging (slotje/borging), steeds sluiten na plaatsing platform
- 12) Men mag nooit een niet-afgeschermd platform (=volledig omleund) betreden. Leuningen dienen steeds geplaatst worden vanop een lager gelegen platform dat rondom voorzien is van heup en knieleuningen
- 13) De steiger heeft slechts 1 werkplatform. Op de werkvloer zijn naast heup- en knieleuningen, kantplanken verplicht. Op tussenvloeren zijn de heup- en knieleuningen verplicht
- 14) Bij een windkracht hoger dan 6 Beaufort (12,7m/s) mag er niet meer op de steiger gewerkt worden, noch mag deze naar een andere werkplek verplaatst worden. Veranker de steiger in beide richtingen voldoende of rij hem tijdig naar een windluwe plaats. Luister naar het weerbericht en oordeel als een "pater familias" over de windsituatie. Haal tijdig de platformen uit de steiger als de weerberichten hevig wind voorspellen of als de steiger een tijdlang niet gebruikt gaat worden, aldus kan deze niet omwaaien
- 15) De montage en demontage van de steiger dient te gebeuren bij windstille omstandigheden
- 16) Het beklimmen van de vouwsteiger dient uitsluitend aan de binnenzijde te gebeuren via de toegangsluiken van het platform. Steeds terug te sluiten na doorgang. Het toegangsluik mag niet in de open stand geblokkeerd worden. Het beklimmen van de steiger langs de buitenzijde is verboden
- 17) Voor gebruik moet worden gecontroleerd of de wielremming is ingeschakeld, om het wegrollen te voorkomen. De wielremmen worden ontgrendeld door de remhendel naar boven te trekken. Na elke verplaatsing onmiddellijk de remmen terug vergrendelen door de remhendel naar beneden te duwen. Verifieer na elke verplaatsing de loodrechte stand (met waterpas) van de steiger.
- 18) Slechts bij één platformniveau is het toegestaan om (tijdelijk) de heup- en knieleuning aan de gevelzijde te verplaatsen; doch uitsluitend indien de afstand tussen gevel en steiger, op werkniveau minder is dan 15 cm.
- 19) Het is verboden op de werk- of tussenplatformen te springen
- 20) Waar mogelijk dienen vouwsteigers aan gebouwen of andere constructies te worden verankerd
- 21) Het is verboden zeilen aan de vouwsteiger aan te brengen
- 22) **Waarschuwing:** Beschadigde, defecte of niet genoemde onderdelen in de gebruikershandleiding mogen niet worden toegepast
- 23) **Waarschuwing:** Stabilisatoren moeten altijd worden gebruikt indien geëist in de gebruikshandleiding
- 24) Neem voorzorgsmaatregelen als men de steiger plaatst op locaties waar het tunneleffect kan op treden zoals bijv. op de hoek van een gebouw, tussen 2 hoge gebouwen. Veranker indien mogelijk
- 25) Voor (her)gebruik moet worden gecontroleerd, aan de hand van de aanwijzingen van de fabrikant, of de vouwsteiger nog :
 - correct is opgebouwd volgens de handleiding en waterpas staat. Scheefstand max. 1%. Indien nodig bijstellen via wielspindels
 - de omgeving van de steiger nog een veilig gebruik toelaat?
 - de stabilisatoren nog onder een hoek van 70° staan t.o.v. de lengteas van de steiger
 - rusten de stabilisatorvoeten nog steeds voldoende op de grond?
 - rem van de wielen nog steeds opstaat
- 26) Verwijder sneeuw en ijs van de steiger alvorens te starten met werken. Indien nodig strooi zand op de werkplatformen tegen wegglijden
- 27) Gebruik geen hamers of andere gereedschappen om de onderdelen weer werkend te krijgen
- 28) Steigers ontworpen volgens EN1004-1 mogen niet gebruikt worden als ankerpunten voor individuele valbeveiliging
- 29) Respecteer de toegestane verticale en horizontale belastingen. Bij overschrijding van de maximaal toegestane belastingen kan de steiger kantelen
- 30) Niet operationele steiger dient verankerd te worden. Neem de gepaste maatregelen zodat onbevoegde personen de steiger niet kunnen beklimmen
- 31) De steiger mag niet verplaatst / opgeheven worden d.m.v. hefwerktuigen
- 32) Het verrollen van de steiger mag uitsluitend op een vlakke ondergrond gebeuren. Het is verboden de vouwsteiger te verplaatsen met personeel of materieel erop. Vouwsteigers uitsluitend verplaatsen met handkracht, en alleen op een stevige, horizontale ondergrond, vrij van hindernissen. De normale loopsnelheid niet overschrijden. Bij het verrijden de stabilisatoren minimaal van de grond halen. Verplaats de steiger altijd over de langste richting van de steiger. Oefen steeds de kracht uit op de basis.

OPGELET check steeds de omgeving voor overhangende elektriciteitskabels of andere hindernissen in de hoogte!!

Inspectie en onderhoud

- Onderdelen van de vouwsteiger dienen met zorg te worden gehanteerd en vervoerd zodat beschadigingen worden voorkomen
- Voor de aanvang van de montage dient de steiger volgens onderstaande punten te worden gecontroleerd
- Tijdens het gebruik dienen de algemene veiligheidsvoorschriften evenals de maximale toelaatbare belastingen in acht te worden genomen
- Na het gebruik dient het materiaal zorgvuldig te worden gereinigd. Dit gebeurt met water. Gebruik van zuren of chemische producten is uit den boze. Deze kunnen oxidatie van het aluminium veroorzaken en aldus de stevigheid van de elementen verminderen
- Het materiaal op een droge en luchtige plaats bewaren
- In het algemeen dient het materiaal vrij van ernstige vervuiling, oxidatie en roestvorming te zijn. Tevens dient het vrij te zijn van deuken dieper dan 2,5mm, scheuren en vervormingen

Belangrijke aandachtspunten:

Bij alle onderdelen controleren of de etiketten en andere aanduidingen aanwezig zijn en duidelijk leesbaar.

Frames 2/4/7 sporten

- a) Geen scheuren in de lasverbindingen
- b) Verbindingspennen niet verbogen
- c) Elementen moeten probleemloos in elkaar passen

Vloeren

- a) Bouten en popnagels aanwezig en vast
- b) Klauwen vast in de ligger en niet verbogen
- c) Klauwen goed gangbaar
- d) Toestand van de vloerplaat (geen gaten, antisliplaag)
- e) Scharnieren, grendel van het luik intact en goed gangbaar

Schoren en leuning

- a) Geen scheuren in de lasverbindingen
- b) Klauwen vast in de buis en goed gangbaar
- c) Schoren niet verbogen

Kantplanken

- a) Planken niet verbogen of gescheurd
- b) Bevestigingssysteem goed werkend

Wielen

- a) Regelspindel in goede toestand en werkend
- b) Wielen niet gescheurd of stukken uitgebroken
- c) Wielen goed gangbaar
- d) Remmechanisme goed werkend

Driehoekstabilisatoren

- a) Geleding en klauwen goed werkend en gangbaar
- b) Rubbervoeten niet beschadigd

Bij twijfel over de deugdelijkheid van de diverse onderdelen en voor informatie over vervangende onderdelen, raadpleeg uw verdeler of contacteer Solide nv.

Productinformatie

Omschrijving

De Solide VS 4S steiger is een lichte professionele aluminium vouwsteiger. Deze vouwsteiger is bedoeld voor het uitvoeren van inspectiewerken, lichte onderhouds-, installatie- en bouwwerkzaamheden waarbij er geen opslag plaats vindt van materialen behalve die onmiddellijk verwerkt worden zoals bijv. verf, pleister, reinigingsproducten etc.

Specificaties

Richtlijnen volgens normering EN 1004-1:2020 + EN 1004-2:2021

Maximale platformhoogte bij binnen-/buitengebruik 8m.

De maximale vloerbelasting is 2kN/m² (klasse 3 = 220kg/werkplatform)

De maximale belasting bedraagt 850kg voor de totale steiger uitgezonderd eigen gewicht.

De maximale horizontale belasting op het werkplatform is 30kg.

Maximaal **één** werkplatform per steiger inrichten.

Maximaal aantal personen per platform: **2**

Minimum aantal personen bij de opbouw: **2**

Maximale windbelasting bij gebruik:


Max. 6 Beaufort (10,8 à 13,8 m/s) *Problemen met paraplu's, hoeden waaien af*

Maximale windbelasting bij verplaatsen:

Max. 6 Beaufort (10,8 à 13,8 m/s) *Problemen met paraplu's, hoeden waaien af*

Samenstellingstabel

Werkhoogte Platformhoogte	Ref.	<u>VS 30 4S</u>	<u>VS 38 4S</u>	<u>VS 44 4S</u>	<u>VS 60 4S</u>	<u>VS 80 4S</u>	<u>VS100 4S</u>
		2,75m 0,75m	3,80m 1,80m	4,40m 2,40m	6,0m 4,0m	8,0m 6,0m	10,0m 8,0m
1 Klapunit 6 sporten (19,6 kg)	VS 075-6	1	1	1	1	1	1
2 Opbouwframe 7 sporten (7,6 kg)	RS 075-7	-	-	2	2	4	6
2 Opbouwframe 4 sporten (4,7 kg)	RS 075-4	-	2	-	2	2	2
3 Wielstaander + wiel Ø 125mm (1,5 kg)	VS 125 W	4	4	4	-	-	-
3 Wielstaander met wiel Ø 200mm (6.2 kg)	RS 200 W	-	-	-	4	4	4
4 Platform zonder luik (12,6 kg)	RS 185 Z	1	-	-	-	-	-
4 Platform met luik (12,6 kg)	RS 185 M	-	1	1	2	3	4
5 Diagonaal schoor (2,3 kg)	RS 185 D	-	-	1	1	1	1
6 Horizontale schoor (2,1 kg)	RS 185 H	1	1	1	1	1	1
7 Leuning 4S (6,6 kg)	RS 185 L4S	-	2	2	4	6	8
8 Kantplank set (7 kg)	RS 001 K	-	1	1	1	1	1
9 Driehoekstabilisator 60 (0.8 kg)	VS STAB	4	4	-	-	-	-
9 Driehoekstabilisator (5,6 kg)	RS 210300 S	-	-	4	4	4	4
10 Opstap (2,6 kg)	RS OP	-	-	-	1	1	1



Montage richtlijnen

De (de)montage dient steeds te gebeuren door 2 personen, die vertrouwd zijn met deze handleiding. Draag steeds zorgvuldig de volgende PBM's: veiligheidshandschoenen, helm en veiligheidsschoenen.


Vooraleer te beginnen met de montage dienen alle onderdelen op deugdelijkheid te worden gecontroleerd.

Beschadigde of defecte onderdelen dienen vervangen te worden door uitsluitend originele SOLIDE onderdelen.

Model: VS30 4S

1. De ondergrond waarop de steiger gemonteerd wordt, moet vlak en draagkrachtig zijn en vrij van obstakels. Monteer de wielstanders in de plooiunit, draai de wielen naar buiten zodat ze in dezelfde richting staan als sporten en zet de rem van elk wiel op. Verzeker u dat de wielen d.m.v. de bijgeleverde borgpennen geborgd zijn.
2. Open de plooiunit volledig zodat het klappedeelte één rechte lijn vormt. De vergrendelingspennen moeten zichtbaar worden zodat het scharnier vergrendeld is. Open de kaders zodat deze een hoek van 90° vormen met het klappedeelte.
3. Monteer op de bovenste sport aan de open zijde een horizontaal schoor RS 185 H.
4. Monteer vervolgens het platform op de 2^{de} sport van onderaan.
5. Bevestig de stabilisatoren VS STAB.


Kantplanken dienen gemonteerd te worden indien er gevaar bestaat dat de gebruikte arbeidsmiddelen zouden vallen.



Model: VS38 4S

Volg de instructies 1 tot 5 zoals beschreven bij model **VS30 4S** en bouw hier op verder.

6. Monteer op beide zijden een frame met 4 sporten RS 075-4. Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen via het onderste borggaten.
7. Monteer beide voorloopleuning RS 185-L4S steeds op de bovenste sport van de opgebouwde frames, vlak tegenaan de staander gepositioneerd. Spreid de zwenk-schoren en vergrendel deze (komt terecht op de 6^{de} sport van bovenaan). Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
8. Verplaats het platform met luik naar de 5^{de} sport van bovenaan te tellen. (1 sport hoger dan de onderste klauw van de voorloopleuning 4S).
9. Verplaats de horizontale schoor RS 185 H naar de onderste sport aan de open zijde.
10. Monteer een kantplank set RS 001 K.



OPGELET!



**Bij constructie van VS44 4S en hoger dient u ervoor te zorgen dat u steeds de correcte stabilisators gebruikt.
Zie in de 'Samenstellingstabel'.**

Monteer de stabilisators met de bovenste klauw juist onder een sport (tegen het verschuiven) en zorg ervoor dat de stabilisator stevig op de grond staat. De stabilisator dient op 70° t.o.v. de lengteas van de steiger geplaatst te worden weg van de steiger zodoende het grondvlak vergroot.

Bij een vrijstaande steiger of tijdens het verrollen dient u op elke hoek van de steiger een stabilisator te plaatsen (4 in totaal). Bij een steiger die steunt tegen de gevel dient u op elke vrijstaande hoek van de steiger, indien de steiger verankerd is aan het gebouw, een stabilisator te plaatsen onder een hoek van 70° met de lengteas. (2 in totaal).

Indien u niet verankerd dient u te werken met 4 stabilisatoren waarvan deze aan de gevelzijde evenwijdig met de gevel komen staan en de andere 2 onder een hoek van 70° met de lengteas. De vleugelmoeren van de klauwen met handkracht aanschroeven. De dwarsverbinding van de stabilisator zo horizontaal mogelijk verbinden met de plooiunit.


Zorg ervoor dat de stabilisator rust op een voldoende stevige ondergrond. Indien nodig verstevigingsplaten van min 30cmx30cm gebruiken.




Model: VS44 4S

Volg de instructies 1 tot 4 zoals beschreven bij model **VS30 4S** en bouw hier op verder.

6. Monteer op elke kader een opbouwframe van 7 sporten RS 075-7. Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen via het onderste borggat
7. Monteer beide voorloopleuning RS 185-L4S steeds op de bovenste sport van de opgebouwde frames, vlak tegenaan de staander gepositioneerd. Spreid de zwenk-schoren en vergrendel deze (komt terecht op de 6^{de} sport van bovenaan). Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
8. Verplaats het platform met luik naar de 5^{de} sport van bovenaan te tellen. (1 sport hoger dan de onderste klauw van de voorloopleuning 4S)



9. Verplaats de horizontale schoor RS 185 H naar de onderste sport aan de open zijde.
10. Monteer een diagonale schoor RS 185 D aan de open zijde op de 3^{de} sport van het ene frame naar de 7^{de} sport van het tegenoverliggende frame van onderaan te tellen. Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
11. Monteer een kantplank set RS 001 K.



OPGELET!

Bij constructie van VS60 4S en hoger dient u de wielen VS125W te vervangen door RS200W wielen met spindel.
U dient dan tevens een opstap RS OP te gebruiken.

Zet steeds de basissectie waterpas. Dit dient te gebeuren door het uitdraaien van de spindels d.m.v. de stelmoer.
De maximale scheefstand bedraagt 1%. Gebruik voor het verticaal stellen van de rolsteiger een waterpas.


Plaats de waterpas op een sport van het opbouwframe en in de langsrichting op een platform.

Rolsteigers die tegen een gevel staan mogen licht naar de gevel toe leunen.

Modellen: VS60 4S, VS80 4S, VS100 4S

Volg de instructies 1 tot 4 zoals beschreven bij model **VS30 4S** en de instructies 6 tot 9 van model **VS38 4S**.


10. Monteer op elke kader een opbouwframe van 7 sporten RS 075-7. Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen via het onderste borggat
11. Monteer beide voorloopleuning RS 185-L4S steeds op de bovenste sport van de opgebouwde frames, vlak tegenaan de staander gepositioneerd. Spreid de zwenk-schoren en vergrendel deze (komt terecht op de 6^{de} sport van bovenaan). Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
12. Monteer het 2^{de} platform met luik op de 5^{de} sport van bovenaan te tellen. (1 sport hoger dan de onderste klauw van de voorloopleuning 4S)
13. Monteer een diagonale schoor RS 185 D aan de open zijde op de 1^{ste} sport van het ene frame naar de 5^{de} sport van het tegenoverliggende frame van onderaan te tellen. Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
14. Herhaal stappen 10, 11 en 12 totdat u de gewenste platformhoogte bereikt hebt.
15. Monteer een kantplank set RS 001 K op het bovenste platform




Werkhoogte: 7 en 9 meter

Volg de instructies 1 tot 4 zoals beschreven bij model **VS30 4S** en plaats de stabilisatoren.


5. Monteer op beide zijden een frame met 4 sporten RS 075-4. Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen via het onderste borggat.
6. Monteer een diagonale schoor RS 185 D tussen de 4^{ste} en de 8^{de} sport van onderaan te tellen. Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
7. Monteer nogmaals op beide zijden een frame met 4 sporten RS 075-4. Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen via het onderste borggat



8. Monteer beide voorloopleuningen RS 185-L4S op de bovenste sport van de opgebouwde frames, vlak tegenaan de staander gepositioneerd. Spreid de zwenk-schoren en vergrendel deze (komt terecht op de 6^{de} sport van bovenaan). Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
9. Verplaats het platform met luik naar de 5^{de} sport van bovenaan te tellen. (1 sport hoger dan de onderste klauw van de voorloopleuning 4S)
10. Verplaats de horizontale schoor RS 185 H naar de onderste sport aan de open zijde.



11. Monteer op beide zijden een frame met 7 sporten RS 075-7. Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen via het onderste borggat.
12. Monteer beide voorloopleuning RS 185-L4S op de bovenste sport van de opgebouwde frames, vlak tegenaan de staander gepositioneerd. Spreid de zwenk-schoren en vergrendel deze (komt 6 sporten langer terecht). Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
13. Monteer het 2^{de} platform met luik op de 5^{de} sport van bovenaan te tellen. (1 sport hoger dan de onderste klauw van de voorloopleuning 4S)
14. Herhaal stappen 11, 12 en 13 om de platformhoogte van 9 meter te bereiken.
15. Monteer een kantplank set RS 001 K op het bovenste platform.



Demontage

Voor een veilige demontage van de steiger dienen de montagehandelingen in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd. De demontage dient steeds van boven naar beneden te gebeuren. Verwijder stabilisatoren pas als de laatste opbouwframes vrij zijn. Verifieer dat de luiken van de platformen goed gesloten zijn, alvorens deze te demonteren. Voor de veiligheid van de zich in de buurt bevindende personen en tevens voor het voorkomen van beschadigingen van het materiaal NOOIT de onderdelen op de grond laten vallen.